




**ERGO
KIDS**


Детское эргономичное кресло
Модель: **Y-402**
Инструкция по сборке

(1)x1 Спинка 	(2)x1 Сиденье 	(3)x1 Опорная труба	(4)x1 Крестовина 	(5)x5 Колеса
(6)x2 Болт и шайбы 	(7)x1 Шестигранный ключ 	(8) x1 Накладка 	(9) x1 Ручка 	(10) x1 Держатель для спинки


1 Переверните крестовину (4)
и вставьте в пазы колеса (5).




2 Вставьте опорную трубу (3) в крестовину
(4), вставьте накладку (8) и закрутите
с помощью шайб и винтов (6).




3 Наденьте сиденье (2)
на опорную трубу (3).




4 Наденьте держатель для спинки (10)
на опорную трубу (3).




5 Наденьте ручку для перемещения (3)
на опорную трубу (9).



6 Поздравляем! Кресло собрано.





Внимание!

1. Пожалуйста, не становитесь на кресло ногами, чтобы не упасть с него, а также, чтобы не поломать кресло.
2. Используйте кресло только по назначению.
3. Раз в месяц проверяйте, чтобы все винты были крепко затянуты.
4. Не пользуйтесь креслом на неровной поверхности, так как колеса и крестовина могут сломаться.

Важно!

Перед началом эксплуатации кресла убедитесь, что все элементы установлены, правильно отрегулированы и все винты крепко затянуты.

Пожалуйста, регулярно проветривайте помещение, чтобы избежать чрезмерной сухости либо влажности.

Если кресло упало на пол и испачкалось, протрите его сухой чистой тканью, потом протрите влажной тканью и просушите при комнатной температуре.

Сушить феном запрещено.

Если есть пятно на металлической трубе, воспользуйтесь сухой чистой тканью и протрите до блеска. В случае, если пятна стойкие, вы можете нанести спреем небольшое количество моющего средства на поверхность и протереть фланелевой тканью до блеска.

Гарантия обслуживания 1 год.